

Contenu

• Luxaflex® Easy Ordering	1	• Options	7
• Description du produit	2	• Points d'attention	8
• Manoeuvre	2	• Pièces détachées	9
• Dimensions	4	• Aperçu de la collection	P2
• Prise de mesures et montage	5	• Prix	P3

Luxaflex® Easy Ordering

Commandez facilement en ligne avec Luxaflex®

Plus d'infos ? Voir onglet 'Généralités' page 8
ou prenez contact avec le service commercial :

BELGIQUE

EasyOrdering <https://easyordering.luxaflex.be>
Téléphone **050 31 77 83**
E-mail sales@luxaflex-belgium.be

FRANCE

EasyOrdering <https://leo.luxaflex.com.fr/directconnect>
Téléphone **03 20 69 35 15**
E-mail service.clients@luxaflex.fr




Description du produit

- Les stores en bois Luxaflex® sont en bois certifié FSC (à l'exception de la qualité Bamboo), ou en matière synthétique dans le cas de la qualité Elements.
- Toutes les lames (excepté la collection Elements) sont recouvertes d'un vernis ou d'une huile anti-UV pour une meilleure protection et les tranches des lames ont une finition teintée.
- Disponibles avec cordon-échelle ou ruban-échelle.
- Largeurs de lame : 50 mm ou 70 mm.
- Les stores en bois sont pourvus standard d'un boîtier en acier recouvert d'un bandeau en bois.
- La qualité Elements peut être pourvu en option d'un boîtier galvanisé pour des pièces humides.

Dimensions du boîtier et de la barre de charge (vue latérale)


La profondeur de la barre de charge est adaptée à la largeur de lame.



85 mm cordon-échelle
105 mm ruban-échelle

115 mm cordon-échelle
135 mm ruban-échelle

85 mm cordon-échelle
105 mm ruban-échelle



85 mm cordon-échelle
105 mm ruban-échelle

85 mm cordon-échelle
105 mm ruban-échelle

Bamboo coloris
• 8364, 8365, 8366,
8368, 8370, 8371,
8380, 8394, 8402,
8404

Bamboo coloris
• 8354, 8367, 8369,
8374, 8407


- 1.) Standard 50 mm
- 2.) Standard 70 mm
- 3.) Elements 50 mm
- 4.) Bamboo 50 mm bandeau droit
- 5.) Bamboo 50 mm forme D

Manoeuvre

Child safety

Les produits Luxaflex® sont conçus dans un souci de sécurité. Les Stores Vénitiens Bois Luxaflex® sont livrés par défaut avec les composants de sécurité conformes aux exigences de sécurité EN13120.

Cordon de levage et cordon/tige d'orientation



Cordon de levage /
cordon d'orientation

Cordon de levage / tige
d'orientation
(en option)

Cordon de levage / cordon
d'orientation avec gland
en bois (en option)

- Les cordons de levage et les cordons d'orientation sont pourvus par défaut d'un gland en aluminium.
- Les cordons de levage et les cordons d'orientation peuvent en option être prévu d'un gland en bois assorti.
- La tige d'orientation est toujours en aluminium.
- Indiquer le coloris du gland aluminium (pour les cordons) et coloris tige d'orientation à la commande : blanc, crème, gris, brun ou noir.
- Jusqu'à 460 mm de largeur, seule une manœuvre séparée est possible.



Aperçu pièces
détachées

LiteRise® (50 mm)

- Manoeuvre par ressort en option.
- Monter & descendre en actionnant la barre de charge manuellement :
 - Descendre : Tirez la barre de charge vers le bas, le store reste en position.
 - Monter : Poussez la barre de charge vers le haut, le store reste en position
- S'arrête à la position souhaitée.
- Orientation des lames avec tige d'orientation.
- Orientation toujours du côté gauche.
- Uniquement en lames de 50 mm.
- Supplément.

Moteur PowerView® 230V

- Manoeuvre optionnel motorisée 230V.
- Disponible en largeur lames 50 & 70 mm.
- Manoeuvre par télécommande ou PowerView® app (voir onglet PowerView® automation).
- Toujours avec cordon-échelle.
- Toujours avec moteur 230V à gauche.
- Longueur câble d'alimentation blanc 2,5 mètres, sans prise.
- Supplément.


Moteur électrique 230V

- Manoeuvre optionnel motorisée 230V.
- Possible avec câbles de guidage.
- Disponible en largeur lames 50 & 70 mm.
- Possible avec moteur câblé ou IO.
- Manoeuvre par télécommande ou interrupteur (voir onglet motorisation).
- Indiquer côté moteur, à gauche ou à droite.
- Avec cordon-échelle ou ruban-échelle.
- Longueur câble moteur 0,5 mètres.
- La hauteur produit va du haut de la boîte supérieure au bas de la barre de charge. Il y a un interstice de 10 mm entre le plafond et le boîtier en raison des pièces qui dépassent le boîtier.
- Moteur IO en option disponible avec câble moteur 3 mètres.
- Supplément.

Manoeuvre par chaînette sans fin


- Par défaut avec chaînette en inox, optionnel en PVC blanc, noir ou gris clair.
- Indiquer si la manoeuvre doit se trouver à gauche ou à droite
- Avec le boîtier standard, sortie chaînette en extrémité
- La hauteur produit va du haut de la boîte supérieure au bas de la barre de charge. Il y a un interstice de 10 mm entre le plafond et le boîtier en raison des pièces qui dépassent le boîtier.
- **Attention** dans le cas d'une pose en embrasure ! Avec le boîtier standard, la largeur commandée correspond à la largeur des lames.
La manoeuvre dépasse le boîtier de 12 mm. Exemple :
Largeur commandée 1000 mm
Largeur des lames 1000 mm
Largeur totale (boîtier+mécanisme) = 1012 mm
- En boîtier standard, un interstice de 10 mm entre le plafond et le store est visible, en raison des éléments qui dépassent du boîtier mais il est en partie masqué par le bandeau de finition.

Monocommande par manivelle



- La manivelle est disponible en fixe ou en amovible.
- Disponible avec cordon-échelle ou ruban-échelle.
- Indiquer si la manoeuvre doit se trouver à gauche ou à droite.
- Coloris manivelle : aluminium (standard), blanc ou brun.
- Montage à 45° sur boîtier.
- Manivelle devant les lames.
- La hauteur produit va du haut de la boîte supérieure au bas de la barre de charge. Il y a un interstice de 10 mm entre le plafond et le boîtier en raison des pièces qui dépassent le boîtier.

Dimensions

Modèle	Manoeuvre	Largeur lame		Ruban-échelle		Largeur en mm*		Hauteur en mm		Surface max. en m ² Bois Standard		Surface max. en m ² Elements
		50 mm	70 mm	Bois	Elements	Min.	Max.	Min.	Max.	50 mm	70 mm	50 mm
	Cordon/Cordon	✓	✓	✓	✓	350	2970	400	3000	5,5	5,5	4,8
	Cordon/Tige	✓	✓	✓	✓	350	2970	400	3000	5,5	5,5	4,8
	LiteRise®	✓		✓	✓	500	2000	400	1800	3,6	n.a.	3,6
	Chainette	✓	✓	✓	✓	510	2970	400	3000	4,5	4,5	4
	PowerView® 230V	✓	✓			745	2970	400	3000	8	8	6
	Moteur 230V	✓	✓	✓		612	2970	400	3000	9	9	6
	Manivelle	✓	✓	✓	✓	600	2970	400	3000	6	6	5,3

* Moteur 230V avec supports pivot: largeur minimale 750 mm.

- Coloris 8310, 8315, 8323, 8346 et 8347 en 50 mm: largeur maximale 3600 mm. Hauteur max. et surface restent.
- Les qualités Elements, Bamboo, Oak, Walnut, Pine, Maple, Ash, Red Cedar et Cherry ont une largeur maximale de 2400 mm.
- Pour des stores en bois avec une largeur supérieure à 1700 mm ou une surface supérieure à 5 m², nous conseillons une manoeuvre électrique en raison du poids.
- En cas de manoeuvre cordon de levage et cordon/tige d'orientation jusqu'à 460 mm de largeur, seule une

manoeuvre séparée est possible. Dans ce cas, la manoeuvre pour relever le store est du côté opposé à celle qui oriente les lames.

- L'alignement est uniquement possible pour les stores avec hauteurs identiques. La barre de charge sera égale, mais à cause de la tolérance dans les cordons-échelles/rubans-échelles le nombre de lamelles peut varier, et il est possible que les stores ne soient donc pas alignés.
- **La hauteur d'un store en bois est mesurée en position fermée.**

Bandeau

- Le boîtier est livré par défaut avec un bandeau de couleur assortie à la lame.
- Veuillez indiquer lors de la commande le modèle de bandeau souhaité (voir l'aperçu des modèles de bandeau).
- Largeur bandeau maximale:
 - Standard 3000 mm*
 - Elements 2430 mm
 - Bamboo 2400 mm
- * Coloris 8310, 8315, 8323, 8346 et 8347 en 50 mm: largeur maximale 3600 mm.
- Lors d'un montage hors embrasure la largeur produit est 30 mm moins large que la largeur bandeau maximale.


Modèles de bandeau

Bandeaux 50 / 70 mm vus d'en haut		Option N°
	Bandeau dans l'embrasure	1912
	Bandeau hors embrasure	1913
	Bandeau dans l'embrasure / hors embrasure (bandeau avec retour à droite)	1914
	Bandeau dans l'embrasure / hors embrasure (bandeau à gauche)	1915
	Bandeau dans l'embrasure (devant et derrière)	1917
	Bandeau hors embrasure (tout autour)	1918
	Bandeau dans l'embrasure / hors embrasure (trois faces droite)	1920
	Bandeau dans l'embrasure / hors embrasure (trois faces gauche)	1921
	Sans bandeau	1910

Largeur de bandeau d'un store en bois standard


Montage dans l'embrasure :

largeur du bandeau = largeur du store + 8 mm



Montage hors embrasure :

largeur du bandeau = largeur du store + 30 mm.



Lorsqu'un seul côté du store est monté dans l'embrasure, la largeur du bandeau = largeur du store + 19 mm.


- Lors d'un montage hors embrasure, le bandeau mesure 70 mm de profondeur (voir dessin 1, 2 et 3 en Description de produit p. 2), quelle que soit la largeur de lame.
- Si la largeur du bandeau est 3000 mm, la largeur produit maximale est 2970 mm en pose hors embrasure.

Prise de mesure et montage


Attention ! La hauteur d'un store en bois est mesurée en position fermée.

- Si plusieurs stores se trouvent côte à côte on ne peut pas garantir que les lames soient alignées. Ceci parce qu'il y a toujours un peu d'étirement dans les cordons-échelle et/ou à cause de la différence de poids dû à la différence de dimensions.
- Lorsque vous utilisez des appliques de montage (160280) le produit devient 5 mm plus large au niveau du boîtier
- Lors de l'utilisation d'un bandeau la largeur commandée est la largeur du store.

Mesures dans l'embrasure



Mesures hors l'embrasure



Montage

Réduction mesure jour

Pose dans l'embrasure

Largeur store: largeur embrasure - 10 mm

Hauteur store / Manoeuvre standard:

Hauteur embrasure - 5 mm

Hauteur store / Manoeuvre monocommande :


Hauteur embrasure - 15 mm

Pose hors embrasure

Nous vous conseillons un recouvrement minimal de 50 mm de chaque côté.


Jeu conseillé en partie basse : 5 mm

Support pivot



160309


Entretoise



160311

- Type de support de montage standard .
- Disponible en blanc, acier blanc galvanisé et noir.
- En option avec entretoise transparente 160311.
- En cas de lames de 70 mm les entretoises sont livrées par défaut pour montage hors embrasure.


Support pivot plafond



160310


- Type de support de montage optionnel.
- Disponible en blanc, acier galvanisé et noir.

Equerre d'éloignement



160379 - Kit 2
160363 - Kit 3

Uniquement avec appliques de montage




160430 (max. 50 mm) - kit 1
160424 (max. 83 mm) - Kit 11

Uniquement avec supports pivot en support intermédiaire


- Uniquement disponible en acier galvanisé

Applice de montage et support en U



- Type de support de montage optionnel.
- Compatible avec toutes les largeurs de lame et tous les types de manoeuvre, sauf manoeuvre chaînette sans fin.
- Disponible lors d'un montage dans l'embrasure ou hors embrasure, montage latéral également possible.
- Lorsque vous utilisez des appliques de montage (160280) le produit devient 5 mm plus large au niveau du boîtier.

Etrier plafond



- Type de support de montage optionnel.
- Compatible avec toutes les largeurs de lame et tous les types de manoeuvre, sauf manoeuvre LiteRise®.
- Disponible lors d'un montage dans l'embrasure.

Nombre de supports de montage par largeur produit

Largeur produit (mm)	Nombre de supports de montage
350-1200	2
1201-1500	3
1501-2100	4
2101-3000	5
3001-3600	6

Encombrement indicatif (en mm)

Hauteur produit (mm)	Cordon-échelle		Ruban-échelle	
	50 mm	70 mm	50 mm	70 mm
500	110	110	120	120
1000	160	160	180	170
1500	210	200	240	210
2000	250	240	280	250
2500	290	280	320	290
3000	340	330	370	340

Ajoutez 10 mm à ces mesures en manoeuvre chaînette, manivelle et moteur 230V avec un boîtier standard.

Options

Ruban-échelle

- Ruban-échelle 10 & 25 mm uniquement pour lames 50 mm.
- Ruban-échelle 38 mm possible pour lames 50 mm & 70 mm.
- Indiquer coloris ruban-échelle lors de la commande, voir collection page 7.
- Le ruban-échelle décoratif 38 mm est imprimé sur un seule côté (côté visible).
- Le cordon de levage est assorti standard au cordon-échelle ou ruban-échelle .
- La distance minimale recommandée lors du montage hors embrasure entre chassis/verre et l'arrière de la lame est de 10 mm en raison de pliage du cordon-échelle et 20 mm sur ruban-échelle.
- Ruban-échelle pas possible avec manoeuvre PowerView® 230V et avec moteur 230V pour la qualité Elements.

Répartition cordon-échelle / ruban-échelle

Dans chaque collection, la répartition des cordons-échelles ou rubans-échelles est optimale, voir les tableaux ci-dessous :

Largeur produit (en mm)	Distance d'extrémité (en mm)	Distance cordon-échelle /ruban-échelle (en mm)	Nombre	
			Cordon/ruban échelle	Cordons de levage
350 - 459	110	Largeur - 220	2	2
460 - 900	150	Largeur - 300	2	2
901 - 1500	150	(Largeur - 300) : 2	3	3
1501 - 2100	150	(Largeur - 300) : 3	4	4
2101 - 3300	150	(Largeur - 300) : 5	6	4
3301 - 3600	150	(Largeur - 300) : 6	7	4

Attention ! Différent si motorisé (sur demande).

Elements

Largeur produit (en mm)	Distance d'extrémité (en mm)	Distance cordon-échelle /ruban-échelle (en mm)	Nombre	
			Cordon/ruban échelle	Cordons de levage
460-700	150	Largeur - 300	2	2
701-1100	150	Largeur - 300 : 2	2	2
1101-1500	150	Largeur - 300 : 3	3	3
1501-1900	150	Largeur - 300 : 4	4	4
1901-2300	150	Largeur - 300 : 5	6	4
2301-2400	150	Largeur - 300 : 6	7	4

Attention ! Différent si motorisé (sur demande).


Pièce humide

La qualité synthétique Elements ressemble à s'y méprendre au bois, à l'aspect comme au toucher. Elle est utilisée lorsque le climat intérieur ne convient pas aux stores en bois, comme dans les pièces très humides telles que les salles de bains et les cuisines.

Disponible en option avec boîtier galvanisé dans les coloris blanc, crème, aluminium, gris clair et noir.

Guide latéral (câble)

- Vu le poids des stores en bois, le montage incliné n'est pas possible.
- Toujours indiquer s'il s'agit d'un montage «dans l'embrasure» ou «hors embrasure»
- Câble perlon, diamètre 2,6 mm positionné à 15 mm de l'extrémité des lames.



Bloqueur barre de charge dans l'embrasure/hors embrasure


- Leverbaar bij i.d.d. en o.d.d. montage.
- Pas possible avec des lames 70 mm
- Alleen leverbaar met trekkoord/tuimelkoord en trekkoord/tuimelstang.

Multi colour : Panachage

- Deux couleurs supplémentaires minimum, trois au maximum.
- Indiquer lors de la commande où la séparation des couleurs doit se situer, en mesurant à partir du haut du boîtier.
- Supplément.

Colourmatch Shutters







Combinez les stores Vénitien Bois avec des Shutters avec divers tons de coloris assortis. Voir Aperçu de la collection au page P2 pour les numéros de coloris correspondants.












Points d'attention

- Ne jamais placer un store en bois au-dessus d'une source de chaleur, afin de garantir la stabilité du produit.
- Le bois est un produit vivant, la teinte et la structure peuvent diverger des échantillons de la collection.
- Seuls les modèles Elements conviennent aux pièces humides.
- Dans le cas d'un bandeau, la mesure commandée est la mesure du store.
- Le ruban-échelle peut se superposer moins régulièrement.
- L'exposition aux rayons directs du soleil directs et /ou indirect peut conduire à un changement de la couleur. Changement de couleur dans le temps n'indique pas une défectuosité du produit. En outre, chaleur et humidité en combinaison avec la lumière accélèrent le processus de vieillissement.
- La hauteur d'un store en bois est mesurée en position fermée.
- Entretien des stores en bois : dépoussiérer régulièrement avec un plumeau, et passer un chiffon doux légèrement humide si nécessaire.
- La hauteur produit va du haut de la boîte supérieure au bas de la barre de charge. Avec moteur 230 V câblé et IO, chaînette sans fine et manivelle Il y a un interstice de 10 mm entre le plafond et le boîtier en raison des pièces qui dépassent le boîtier.
- L'alignement est uniquement possible pour les stores avec hauteurs identiques. La barre de charge sera égale, mais à cause de la tolérance dans les cordons-échelles/ rubans échelles le nombre de lamelles peut varier, et il est possible que les stores ne soient pas alignés.

Pièces détachées

	Store Vénitien Bois	No. de cde
	Support pivot plafond/mur • Blanc • Acier blanc galvanisé • Noir	160309 0155 0000 1858
	Support pivot plafond • Blanc • Acier blanc galvanisé • Noir	160310 0155 0000 1858
	Entretoise mural 7 mm • Transparent	160311
	Raccord de cordon • Blanc • Gris • Noir	156875 0155 0952 1858
	Crochet tige d'orientation • Blanc • Crème • Gris • Brun • Noir	158090 0155 4459 0952 4950 1858
	Tige d'orientation, côté bas • Blanc • Crème • Gris • Brun • Noir	158079 0155 4459 0952 4950 1858
	Pince tige d'orientation	158087
	Gland aluminium en haut • Blanc • Crème • Gris • Brun • Noir	158097 0155 4459 0952 4950 1858
	Gland aluminium • Blanc • Crème • Gris • Brun • Noir	158100 0155 4459 7052 7192 1858
	Gland aluminium en bas • Blanc • Crème • Gris • Brun • Noir	158091 0155 4459 0952 4950 1858
	Fixation standard pour bandeau	160656

	Store Vénitien Bois	No. de cde
	Fixation bandeau pour manoeuvre chaînette et motorisé 230V (à l'exception de Elements)	160657
	Plaque de montage pour pièce de coin bandeau	160658
	Pièce de coin pour bandeau	160660
	Vis de réglage en PVC pour pièce de coin bandeau	160663
	Cheville de fixation 50 mm Bloqueur barre de charge 50 mm (pose de face)	160391 160402
	Etrier	160329
	Appliques de montage (par paire)	160280
	Support intermédiaire en U	160296
	Equerre d'éloignement : • jusqu'à 50 mm • jusqu'à 100 mm • jusqu'à 125 mm	160379 160430 160424